


TSOL500

TERMOREGOLATORE PER
CONTROLLO IMPIANTI
CON PANNELLI SOLARI TERMICI





PANORAMICA IMPIANTI





INTRODUZIONE

Generalità

Il sistema di controllo *TSol500* è uno strumento per la gestione di impianti solari a Circolazione Naturale e Forzata costituiti, in genere, da Pannello Solare, Accumulo/Piscina, Integrazione e Sistemi di Protezione/Raffreddamento.

Norme di Sicurezza

Leggere attentamente le note sulla sicurezza riportate di seguito, così da prevenire eventuali danni e pericoli alle persone e ai beni.

Prima di eseguire lavori sull'impianto, attenersi

- alle norme antinfortunistiche
- alle norme sulla protezione ambientale
- alle norme dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
- alle norme di sicurezza riconosciute
- Queste istruzioni per l'uso si rivolgono esclusivamente al personale tecnico
- I lavori elettrici devono essere esequiti solo da tecnici qualificati in elettrotecnica
- La prima messa in servizio dell'impianto deve essere eseguita da personale esperto o dal fabbricante o da un tecnico da lui nominato

Norme applicate: Dichiarazione di Conformità:

EN 60730-1 50081-1 EN 60730-1 A1 50081-2

TiEmme elettronica

06055 Marsciano (PG) Italy Tel.+39.075.874.3905; Fax. +39.075.874.2239 info@tiemmeelettronica.it



| Composizione del Prodotto | Dati Tecnici | | |
|---|----------------------------|---------------|--|
| N. 01 <i>TSol500</i> | Alimentazione: | 230 Vac 50 Hz | |
| N. 04 viti e tasselli | Assorbimento: | 2 VA | |
| N. 02 viti Fissaggio Centralina | Portata Uscite: | 5A 250 Vac | |
| N. 01 Contenitore | Fusibile Interno: | 3,15 A | |
| N. 01 Placca di Copertura | Grado di Protezione: | IP40 | |
| N. 01 Kit Sonde PT1000 | Sonde di lettura: | PT1000 | |
| | Range di Misura: | -40 ÷ 300 °C | |
| Condizioni di Installazione e Utilizzo | Caratteristiche Meccaniche | | |
| Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 40 °C | Materiale: | ABS Plastica | |

Temperatura di funzionamento: 0 ÷ 40 °C 0 ÷ 60 °C Temperatura di stoccaggio:

Umidità: 85% @25°C

Materiale:

Installazione: a Parete / Pannello Dimensioni: 160 x 90 x 58 mm

Display: Grafico BackLight 128x64

2 INSTALLAZIONE

2.1 MONTAGGIO

Prima di fare qualsiasi operazione, assicurarsi che la Tensione di Rete sia disinserita




Fig. 1. Componenti




- Installare TSol500 solo in ambienti asciutti e in condizioni climatiche corrette
- Fissare il Contenitore tramite i punti fissaggio F
- Togliere il coperchio BloccaCavi P
- Inserire i cavi di collegamento utilizzando i passacavi C inseriti nei punti CC del Contenitore
- Il contenitore dispone di 8 uscite per cavi: nel caso siano necessarie più uscite dal Contenitore, UTILIZZARE cavi multipolari avendo cura di assiemare solo cavi della stessa tipologia
- Effettuare le connessioni elettriche previste
- Inserire la Centralina nel Contenitore avendo cura nel posizionare i cavi per agevolarne l'inserimento
- Bloccare i cavi mediante l'apposito BloccaCavi P con le viti in dotazione V nei punti VV
- Fissare la Centralina tramite le viti H nei punti HH
- Inserire la Placca di copertura PL

2.2 COLLEGAMENTI ELETTRICI

 \triangle

Per un funzionamento corretto e sicuro effettuare sempre i collegamenti a terra.

Eseguire i collegamenti in maniera ordinata cercando di tenere separati il più possibile segnali a bassa tensione (sonde, contatti) dai segnali ad alta tensione (alimentazione, carichi) onde ridurre al minimo problemi di interferenza.



| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 Sonde PT1000 | |
|-----------|--------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|--|
| P1 | P2 | Р3 | P4 | Uscite Alimentate 230 Vac | |
| P5 | P5 Uscita Contatti liberi in Scambio | | | | |

Figura 2. Collegamenti Elettrici.

3 Installazione Sonde

TSol503 gestisce Sonde di temperatura PT1000.

Il range di lettura è -40 \div 300°C con la precisione di 1°C.


In caso di Sonda in **cortocircuito** il display visualizza "**Short**"

In caso di Sonda scollegata o interrotta il display visualizza "Open".

- Il range di utilizzo della Sonda dipende dalle caratteristiche dichiarate della Sonda utilizzata.

 TiEmme elettronica non è responsabile di rotture o malfunzionamenti della sonda dovuti a utilizzo fuori dal range di temperatura o a rotture o interruzioni del cavo.
- La installazione dei cavi Sonda deve essere separata dai cavi ad alta tensione quali alimentazione, comandi pompe, valvole ecc. al fine di evitare problemi di interferenza nella lettura delle temperature
- Le Sonde possono essere prolungate con cavo 2 x 1 mm fino a 30 mt
- Utilizzare un cavo schermato nel caso in cui si notano interferenze o disturbi nella lettura delle temperature

4 Pannello Comandi Uso e Funzioni



Funzioni dei tasti:

P4/P6=Scorrimento nel Menu

Aumento/Diminuzione Valori

P3= Ingresso in Menu

Salvataggio in Menu

P1= Uscita da Menu

P5= Data-Ora / Scorrimento Temperatura Sonde

Figura 3. Pannello LCD



Pag. 4 / 23 TSol500 Manual V2.0

| 4.1 DI | SPLAY | | |
|---------|---|---|---------------------------------------|
| | Pompa: ON se lampeggia | | Valvola: Direzione Flusso |
| S | Protezione Pannello: ON se lampeggia | • | Integrazione Caldaia: ON se lampeggia |
| H | Holiday: Funzione Attiva se presente | | Caldaia a Legna: ON se lampeggia |
| R | Pompa Ricircolo: ON se lampeggia | 狙 | Circuito Raffreddatore |
| | Pompa Anti-Legionella: ON se Lampeggia | 1 | Scambiatore a Piastre |
| | Piscina | Ţ | Allarme/i in corso |

| Tramite il pulsante P5 si scorrono sulla schermata principale le temperature rilevate dalle sonde | | | |
|---|------------|-------|--|
| Tramite il pulsante P4 si accede al menu " Monitor " che mostra le temperature misurate dalle Sonde | | | |
| Sys 1 =Numero Impianto | Monitor | Sys 1 | |
| Temperatura Sonda | T1 = 70 | | |
| Sonda cortocircuitata | T2 = Short | | |
| Sonda scollegata o interrotta | T3 = Open | | |

Fig. 4. Monitor Menu

| Tramite il pulsante P4 si accede al menu " Statistics " che mostra gli allarmi correnti e altro | | | |
|---|-----------------|-------|--|
| Sys 1 =Numero Impianto | Statistics | Sys 1 | |
| Allarmi letti | | | |
| Codice Allarme | A02 | | |
| Ore Lavoro P1 | Time P1 = 00012 | | |

Fig. 5. Statistics Menu

| 4.2 ALLARMI | |
|---|---------|
| DESCRIZIONE | DISPLAY |
| Sovratemperatura di Collettore: Temperatura su S1 o S5 maggiore del termostato THS103 | A01 |
| Sovratemperatura Boiler: Temperatura su S2 maggiore del termostato THS203 | A02 |
| Antighiaccio Collettore: temperatura su S1 o S5 minore del termostato THS101 | A03 |
| Anomalia Sonda: probabile rottura della sonda: la sonda sembra essere scollegata | A04 |
| Anomalia Sonda: probabile rottura della sonda: la sonda crea un cortocircuito | A05 |

5 FUNZIONI DI DEFAULT

| 5.1 GESTIONE BOILER 1 | |
|--|--------|
| Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione della carica del Boiler1 | |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato di Esercizio Boiler1 su S3 | THS300 |
| Isteresi Termostato THS300 | HYS300 |
| Termostato Differenziale (S1-S2) per carica Boiler1 da Pannello1/Pannello2 | THD120 |
| Isteresi Termostato Differenziale THD120 | HYD120 |
| Termostato di minima su S1o S5 sotto il quale viene disabilitata la Pompa del circuito solare | THS102 |
| Isteresi termostato THS102 | HYS102 |
| Termostato di massima su S2 sopra il quale si attiva la funzione raffreddamento Boiler1 attraverso il Raffreddatore e/o il Circuito Solare | THS202 |
| Isteresi termostato THS202 | HYS202 |
| Termostato su S2 di massima che il Boiler1 può raggiungere | THS203 |
| Isteresi termostato THS203 | HYS203 |



| 5.2 GESTIONE BOILER 2 | |
|---|--------|
| Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione della carica del Boiler | 2 |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato di Esercizio Boiler2 su S4 | THS401 |
| Isteresi Termostato THS401 | HYS401 |
| Termostato Differenziale (S1-S4) per carica Boiler2 da Pannello1/Pannello2 | THD140 |
| Isteresi Termostato Differenziale THD140 | HYD140 |
| Termostato di minima su S1o S5 sotto il quale viene disabilitata la Pompa del circuito solare | THS102 |
| Isteresi termostato THS102 | HYS102 |
| Termostato di massima su S4 sopra il quale viene abilitata la funzione raffreddamento Boiler2 attraverso il Raffreddatore e circuito solare. Funzione abilitata solo se presente Raffreddatore. | THS406 |
| Isteresi termostato THS406 | HYS406 |

| 5.3 GESTIONE PISCINA | |
|---|--------|
| Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione della carica della Piscina | |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato di Esercizio Piscina su S5 | THS502 |
| Isteresi Termostato THS502 | HYS502 |
| Termostato Differenziale (S1-S5) per carica Piscina | THD150 |
| Isteresi Termostato Differenziale THD150 | HYD150 |
| Termostato di minima su S1 sotto il quale viene disabilitata la Pompa Solare | THS102 |
| Isteresi relativa al termostato THS102 | HYS102 |
| Termostato di massima su S5 sopra il quale viene abilitata la funzione raffreddamento Piscina attraverso il Raffreddatore e/o Circuito Solare | THS501 |
| Isteresi termostato THS501 | HYS501 |

| 5.4 INTEGRAZIONE CALDAIA | |
|---|--------|
| Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione della Integrazione Caldaia | |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato su S3 sotto il quale si abilita l'uscita relativa all'Integrazione Caldaia | THS302 |
| Isteresi termostato THS302 | HYS302 |
| Configurazione Protezione Pannello/Integrazione2 Caldaia: ENA014=1 Integrazione2 abilitata | ENA014 |

| 5.5 SCAMBIO TERMICO | |
|--|-----------|
| Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relativi alla funzione di Scambio Termico che pe | rmette di |
| caricare il Boiler2 attraverso il Boiler1 | |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato su S3 sopra la quale è abilitato lo scambio termico | THS304 |
| Isteresi termostato THS304 | THS304 |
| Termostato differenziale (S3-S4) per abilitare lo scambio termico | THD340 |
| Isteresi parametro THD340 | HYD340 |
| Termostato di Esercizio Boiler2 su S4 | THS401 |
| Isteresi Termostato THS401 | HYS401 |

| 5.6 RAFFREDDAMENTO CIRCUITO SOLARE | |
|---|----------|
| Nella seguente tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione gestione del raffreddame circuito solare per sovratemperatura. | ento del |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato su S1 o S5 sopra il quale il fluido collettore è convogliato verso il raffreddatore | THS104 |
| Isteresi termostato THS104 | HYS104 |
| Termostato su S1 e S5 sopra il quale la Pompa solare Carica i Boiler fino ai termostati di massima. | THS100 |
| Isteresi termostato THS100 | HYS100 |



| Termostato su S3 di massima del Boiler1 | THS303 |
|---|--------|
| Isteresi termostato THS303 | HYS303 |
| Termostato su S4 di massima del Boiler2 | THS405 |
| Isteresi termostato THS405 | HYS405 |
| Termostato su S5 di massima del Piscina | THS500 |
| Isteresi termostato THS500 | HYS500 |
| Termostato su S1 e S5 sopra il quale viene bloccata la Pompa del circuito solare. | THS103 |
| Isteresi termostato THS103 | HYS103 |

| 5.7 INNALZAMENTO SANITARIO | |
|---|--------|
| Parametri per la gestione della Valvola Sanitaria di scambio Sanitario Boiler1/Caldaia | |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato su S3 sopra il quale la Valvola Sanitaria è deviata verso l'uscita Acqua Sanitaria | THS305 |
| Isteresi relativa al termostato THS305 | HYS305 |

| 5.8 PROTEZIONE PANNELLO | |
|--|---------------|
| Nella tabella sono riportati i termostati e isteresi relativi alla funzione di protezione pannello solare esempio con una serranda/tenda di copertura pannello: ENA014=0 | gestibile per |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato su S1 sopra il quale si attiva l'uscita Protezione Pannello (es. serranda/tenda) | THS103 |
| Isteresi termostato THS103 | HYS103 |
| Configurazione Protezione Pannello/Integrazione2 Caldaia: ENA014=0 Protezione Pannello abilitata | ENA014 |

| 5.9 INNALZAMENTO RITORNO RISCALDAMENTO | | |
|---|--------|--|
| Nella tabella sono riportati i termostati e isteresi relative alla gestione diella Valvola per deviare il ritorno del | | |
| Riscaldamento dalla Caldaia verso il Boiler per l'innalzamento della temperatura | | |
| DESCRIZIONE | Code | |
| Termostato Differenziale (S4-S5) sopra il quale si effettua l'innalzamento del Ritorno Riscaldamento | THD450 | |
| Isteresi termostato THD450 | HYD450 | |

| 5.10 DOPPIO PANNELLO LOGICA VALVOLA | |
|--|--------|
| Nella tabella sono riportati i termostati e isteresi relativi alla gestione secondo Logica Valvola | |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato Differenziale di Temperatura per selezione Pannello2 | THD510 |
| Isteresi Termostato Differenziale THD510 | HYD510 |

5.11 DOPPIO PANNELLO LOGICA POMPA La gestione del Pannello2 è effettuata in modo automatico dai parametri del Pannello1

| 5.12 BYPASS | |
|---|--------|
| Nella tabellla sono riportati i termostati e isteresi relativi alla gestione dellla funzione Bypass | |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato su S4 sotto il quale il fluido solare viene deviato sul pannello solare | THS400 |
| Isteresi parametro THS400 | HYS400 |

6 MENU

Il Menu è suddiviso in:

- Menu Installatore nel quale sono disponibili tutti i parametri del TSol500
- Menu Utente nel quale sono disponibili solo parametri riservati all'utente finale




Pag. 7 / 23 TSol500 Manual V2.0

6.1 PRIMA ACCENSIONE

Alla prima Accensione **TSol500** si porta nella visualizzazione grafica degli impianti disponibili:

Scorrere gli impianti con i tasti **P4 / P6**

Confermare l'impianto selezionato Con il tasto **P3**



La stessa funzione di selezione impianto è disponibile nel Menu Installatore alla voce Inizializzazione

| 6.2 MF | NU INSTAL | LATORF | |
|--|---|---|---|
| Impostazioni | | | Contiene tutti i termostati, isteresi e parametri che devono essere impostati dall'installatore |
| Termostati Contiene tutti i termostati e ister | | Contiene tutti i termostati e isteresi utilizzati dall'impianto selezionato | |
| Parametri | | | Contiene tutti i parametri utilizzati dall'impianto scelto |
| | Carica a So | ecchi | |
| | Holiday | | _ |
| | | Modalità | |
| | Ricircolo | Programmazione | |
| | | Parametri | |
| Funzioni | Anti-Legio | nella | Contiene tutte e solo le funzioni che possono |
| | Antighiaccio | | essere utilizzate nell'impianto selezionato |
| | Stratificazione | | |
| | Carica Pendolare Caldaia a Legna Antiblocco Pompe | | |
| | | | |
| | | | |
| Statistica | | | Menu per la visualizzazione e reset dei dati di statistica (ore funzionamento Pompa, allarmi) |
| Test Uscit | е | | Menu per il test di funzionamento delle uscite |
| Data e Ora | 3 | | Permette di impostare Data e Ora corrente |
| Lingua | | | Scelta della Lingua |
| Inizializzazione | | | Re-Inizializzazione del Sistema |
| Cambio Password | | | Menu per il cambio Password Installatore |
| Menu Utente | | | Menu per il passaggio al Menu Utente |
| Menu Tastiera | | | Menu di Regolazione del Display LCD |

| 6.3 ACCESSO AL MENU INSTALLATORE | | | |
|---|-----------|--|--------------------------|
| Main Menu Menu Installatore | PASSWORD? | Premere P3 per selezionare la prima cifra: Selezionare il valore con i tasti P4 e P6 Confermare il valore con il tasto P3 Ripetere la operazione fino alla 4 cifra Confermare la PASSWORD con il tasto P3 Con il tasto P1 vengono cancellate le cifre ins | 0 1 1 0 1 2 3 4 |
| Quando si è nel Menu Installatore senza digitare alcun tasto per un tempo prolungato, | | | |
| il sistema va automaticamente in Menu Utente. | | | |



6.4 IMPOSTAZIONI

Contiene Termostati, Isteresi, Parametri relativi a Funzioni che sono di Default nell'Impianto selezionato

6.5 TERMOSTATI

Contiene tutti i Termostati e relative Isteresi presenti per la gestione dell'Impianto selezionato

6.6 PARAMETRI

Contiene tutti i parametri Timer, Contatori presenti per la gestione dell'Impianto selezionato

6.7 FUNZIONI

Dal Menu Principale selezionare la funzione fra quelle disponibili

6.7.1 CARICA A SECCHI

La funzione ha lo scopo di innalzare la temperatura di collettore in condizioni di scarso irraggiamento. Nel caso in cui c'è differenziale fra Sonda S1 e Sonda S2, ma le temperature S1 e S3 sono entrambe inferiori al termostato THS301, la Pompa solare viene gestita secondo i tempi TIM001 (Pausa) e TIM002 (Lavoro) per favorire l'innalzamento della temperatura del fluido solare fino al valore THS301. Il ciclo di Pausa/Lavoro viene ripetuto per un numero di volte pari a COU000; quindi la funzione è disattivata per un tempo pari a TIM000. Al termine di questo tempo la funzione riprende se sussistono le condizioni.

N.B. Negli impianti in cui è presente Stratificazione, abilitando la funzione Carica a Secchi la funzione di Stratificazione è disattivata in modo automatico e viceversa.

| DESCRIZIONE | Code |
|---|--------|
| Termostato su S3 sotto il quale viene avviata la funzione Carica a Secchi | THS301 |
| Isteresi termostato THS301 | HYS301 |
| Tempo di disattivazione della Funzione Carica a Secchi dopo COU00 fermate della Pompa | TIM000 |
| Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione | TIM001 |
| Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione | TIM002 |
| Numero massimo di fermate della Pompa durante la funzione Carica a Secchi | COU000 |
| Abilitazione della funzione Carica a Secchi | ENA000 |

6.7.2 HOLIDAY

Con la funzione **Holiday** si imposta il funzionamento del sistema durante lunghi periodi di inutilizzo. Ouando la funzione è abilitata il sistema:

- Effettua il raffreddamento del Boiler1
- Disabilita l'Integrazione Caldaia
- Disabilita l'Integrazione della Caldaia a Legna
- Esegue il Raffreddamento del Boiler attraverso il Circuito Solare
- Disabilita il Ricircolo

| DESCRIZIONE | Code |
|--|--------|
| Termostato su S2, oltre il quale il sistema raffredda il Boiler quando si crea differenziale S1-S2 negativo. | THS201 |
| Isteresi termostato THS201 | HYS201 |
| Abilitazione della funzione Hoilday | ENA002 |

6.7.3 RICIRCOLO SANITARIO

La funzione Ricircolo prevede la attivazione di una Pompa di Ricircolo per garantire che l'acqua calda sanitaria raggiunga anche i punti più lontani dell'anello dell'impianto. La gestione di tale Pompa può essere Disattivata, messa sotto Fasce Orarie programmabili nelle Modalità Giornaliero, Settimanale, Week End o messa in funzionamento Continuo (24 Ore)

6.7.3.1. RICIRCOLO: MODALITÀ

Permette di selezionare una delle 4 Modalità di funzionamento della funzione Ricircolo



| 6.7.3. | 2. RICIRCOLO: P | ROGRAMMAZIONE |
|-----------|-----------------|--|
| Ricircolo | Programma | Entrare in modifica con P3 (il cursore lampeggia) |
| Modalità | Giornaliero | Selezionare con P4 e P6 |
| Programma | Settimanale | • Confermare con P3 |
| Parametri | Week End | • P1 per uscire |

• **Giornaliero:** 3 fasce di accensione/spegnimento per ogni singolo giorno

| Programma |
|-------------|
| Giornaliero |
| Settimanale |
| Week End |
| |

| ` | ar accensione/spegnimer |
|---|-------------------------|
| | Lunedi |
| | Martedi |
| | Mercoledi |
| | Giovedi |
| | Venerdi |

| Lunedi | | |
|--------|-------|---|
| ON | OFF | |
| 09:30 | 11:15 | ν |
| 00:00 | 00:00 | |
| 00:00 | 00:00 | |

• Settimanale: 3 fasce per tutti i giorni della settimana

| Programma |
|-------------|
| Giornaliero |
| Settimanale |
| Week End |
| |

| Lun-Dom | | |
|---------|-------|---|
| ON | OFF | |
| 08:30 | 13:15 | ν |
| 00:00 | 00:00 | |
| 00:00 | 00:00 | |

• Week End: 3 fasce per singolo periodo Lunedi-Venerdi e Sabato-Domenica

| Programma |
|----------------|
| Giornaliero |
| Settimanale |
| Fine Settimana |
| |

| Lun-Ven | |
|---------|--|
| Sab-Dom | |
| | |

| Lun-Ven | | |
|---------|-------|---|
| ON | OFF | |
| 06:30 | 08:00 | ν |
| 12:00 | 14:00 | ν |
| 18:00 | 22:00 | ν |

| | PROGRAMMAZIONE FASCE ORARIE | Tasti |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Dopo aver scelto il programma | a preferito: | |
| Selezionare l'orario da prograr | nmare | P4 o P6 |
| Entrare in modalità modifica (I | 'orario selezionato lampeggia) | Р3 |
| Modificare gli orario | | P4 o P6 |
| Salvare la programmazione | | Р3 |
| Abilitare la fascia oraria: | è visualizzata una " V " | P5 |
| o disabilitare la fascia oraria: | non è visualizzata una " V " | FJ |
| Uscire | | P1 |
| PROGRAMMAZ | ZIONE FASCE ORARIE A CAVALLO DI MEZZANOTTE | |
| Impostare per una fascia di ur | n giorno della settimana l'orario di OFF sulle 23:59 | |
| Impostare per una fascia di de | el giorno della settimana successivo l'orario di ON sulle 00:00 | |
| La tra tinalagia d | i programmaziono rimangono momorizzato in maniora c | omoroto: |

Le tre tipologie di programmazione rimangono memorizzate in maniera separata: se si regola ad esempio il Giornaliero, le altre modalità non vengono modificate

| 6.7.3.3. RICIRCOLO: PARAMETRI | |
|---|--------|
| DESCRIZIONE | Code |
| Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione Ricircolo | TIM003 |
| Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione Ricircolo | TIM004 |

6.7.4 ANTI-LEGIONELLA

La funzione Anti-Legionella permette di combattere il batterio della legionella tramite shock termico. Se la temperatura su S2 rimane al di sotto del termostato THS200 per un tempo pari a TIM007, viene attivata l'uscita Anti-Legionella, l'Integrazione e il Ricircolo (se presente), all'ora impostata dal parametro TIM005.



| DESCRIZIONE | Code |
|--|--------|
| Termostato su S2 da superare per distruggere la legionella | THS200 |
| Isteresi termostato THS200 | HYS200 |
| Ora di inizio della funzione Anti-Legionella. | TIM005 |
| Timer di mantenimento della temperatura del Boiler sopra il Termostato THS200 su S2 | TIM006 |
| Timer del periodo di osservazione (ore) della temperatura (su S2) del Boiler al di sotto del Termostato THS200 per la attivazione della funzione alle ore (TIM005) | TIM007 |
| Abilitazione della funzione Anti-Legionella | ENA006 |

| 6.7.5 ANTIGHIACCIO | |
|--|--------|
| Se la temperatura (su S1 o S5) è minore di THS101, la Pompa Solare è attiva in modo Pausa/Lave | oro. |
| DESCRIZIONE | Code |
| Termostato sotto il quale si abilita la funzione | THS101 |
| Isteresi termostato THS102 | HYS101 |
| Tempo (sec) di Lavoro della Pompa durante la funzione | TIM012 |
| Tempo (min) di Pausa della Pompa durante la funzione | TIM013 |
| Abilitazione della funzione Antighiaccio | ENA007 |

6.7.6 STRATIFICAZIONE

Nel caso ci sia differenziale S1-S3 si carica la zona alta del Boiler fino al termostato THS306 per poi proseguire con la carica della parte bassa fino a soddisfare il termostato THS300. Nel caso non sia presente differenziale S1-S3 e sia presente differenziale S1-S2, si carica la parte bassa del Boiler nella modalità ciclo Pausa/Lavoro. Dopo un numero di Cicli COU001, la funzione viene disattivata per un tempo pari a TIM017

N.B. Negli impianti in cui è presente Stratificazione, abilitando la funzione Carica a Secchi è disattivata in modo automatico la funzione di Stratificazione e viceversa.

| DESCRIZIONE | Code |
|--|--------|
| Termostato di stratificazione | THS306 |
| Isteresi termostato THS306 | HYS306 |
| Differenziale minimo tra la Sonda S1 e sonda S3 | THD130 |
| Massimo numero di fermate della Pompa solare | COU001 |
| Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione | TIM010 |
| Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione | TIM011 |
| Tempo di disattivazione della funzione stratificazione | TIM017 |
| Abilitazione della funzione di stratificazione | ENA008 |

6.7.7 CARICA PENDOLARE

Contiene i Termostati/Isteresi/Parametri relativi alla funzione Carica Pendolare. Tramite tale funzione si può andare a caricare il secondo e/o terzo Boiler nel caso in cui quelli a priorità più alta non posssono essere caricati. Se ad esempio il Boiler1 non è soddisfatto e non c'è differenziale S1-S2, nel caso in cui sia presente differenziale S1-S4 (su Boiler 2) si andrà a caricare il Boiler2 nella modalità Pausa/Lavoro

| DESCRIZIONE | Code |
|---|--------|
| Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione | TIM008 |
| Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione | TIM009 |
| Abilitazione della funzione Carica Pendolare | ENA009 |

Gestione della Integrazione del Boiler attraverso una Caldaia a Legna oltre quella tramite una Caldaia a Gas. Il parametro ENA012 dà priorità alla Caldaia a Legna rispetto a quella a Gas. DESCRIZIONE Code Termostato Differenziale S5-S3 per attivare la carica del Boiler tramite il circuito della Caldaia a Legna. THD531 Isteresi relativa al termostato THD531 Termostato su S5 oltre il quale viene forzata l'integrazione Caldaia a Legna indipendentemente dal differenziale S5-S3



Isteresi relativa al termostato TH504

HYS504

| Termostato di minimo (su S5) sotto il quale è disabilitata l'integrazione della Caldaia a Legna indipendentemente dal differenziale S5-S3 | THS505 | | |
|---|--------|--|--|
| Isteresi relativa al termostato TH505 | | | |
| Abilitazione della funzione Integrazione Caldaia a Legna | | | |
| Abilitazione della priorità di Integrazione della Caldaia a Legna rispetto alla Caldaia a Gas | ENA012 | | |

| 6.7.9 ANTIBLOCCO POMPE | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|--|
| Menù per impostare tutti e solo i termostati/isteresi/ parametri relativi alla funzione antiblocco pompe. | | | | | | |
| DESCRIZIONE | | | | | | |
| Tempo di attesa antiblocco (espresso in giorni) | | | | | | |
| Tempo di lavoro della pompa in antiblocco (espresso in minuti) | | | | | | |
| Abilitazione dell'uscita P1 al controllo antiblocco pompe | | | | | | |
| Abilitazione dell'uscita P2 al controllo antiblocco pompe | | | | | | |
| Abilitazione dell'uscita P3 al controllo antiblocco pompe | | | | | | |
| Abilitazione dell'uscita P4 al controllo antiblocco pompe | | | | | | |
| Abilitazione dell'uscita P5 al controllo antiblocco pompe | P5 | | | | | |

6.8 STATISTICA

Permette di consultare lo storico degli allarmi gestiti.

Attraverso la voce **Reset** è possibile azzerare tutti i contatori e allarmi

6.9 TEST USCITE

Permette di verificare il funzionamento delle uscite. Selezionando una delle uscite alla volta è possibile portarle tutte nello stato ON (1). L'uscita dal menu ripristina automaticamente lo stato del sistema.

6.10 DATA E ORA

Consente di impostare Orario e Data Corrente

6.11 LINGUA

Consente di impostazione la Lingua

6.12 INIZIALIZZAZIONE

Consente di re-inizializzare il sistema, permettendo di scegliere un altro impianto.

6.13 CAMBIA PASSWORD

Permette di cambiare la password d'accesso al Menu Installatore

6.14 MENU UTENTE

Permette di passare al Menu Utente

6.15 TASTIERA LCD

Menu di Regolazione del Display LCD

| 6.15.1 RE | GOLA CONTRASTO | 6.15.2 RE | BOLA LUCEMINIMA |
|------------------|--|--------------------|--|
| Regola Contrasto | | Regola Luce Minima | |
| + | • Impostare con P4/P6 | + | • Impostare con P4/P6 |
| 15 | Confermare con P3P1 per uscire. | + 15 | Confermare con P3P1 per uscire. |
| - | | - | |



7 LISTA TERMOSTATI E PARAMETRI

| Code | Descrizione | Funzione | | Range | | U |
|--------|---|-------------------------|-----|-------|-----|----|
| 0000 | | | Min | Set | Max | |
| THD120 | Termostato differenziale (S1-S2) per abilitare la carica del Boiler1 | Carica Boiler1 | 1 | 6 | 30 | °C |
| HYD120 | Isteresi relativa al parametro THD120 | | 1 | 2 | 5 | °C |
| THD130 | Termostato differenziale (S1-S3 o S5-S3) per attivare la Stratificazione | Stratificazione | 1 | 3 | 30 | ů |
| THD140 | Termostato differenziale (S1-S4) per abilitare la carica del Boiler2 | Carica Boiler2 | 1 | 6 | 30 | °C |
| HYD140 | Isteresi relativa al parametro THD140 | 04.104.20.1012 | 1 | 2 | 5 | °C |
| THD150 | Termostato differenziale (S1-S5)ù per abilitare la carica della Piscina | Carica Piscina | 1 | 6 | 30 | °C |
| HYD150 | Isteresi relativa al parametro THD150 | | 1 | 2 | 5 | °C |
| THD340 | Termostato differenziale (S3-S4) per abilitare la carica del Boiler2 con il Boiler1 | Carica Boiler2 | 1 | 5 | 30 | °C |
| HYD340 | Isteresi relativa al parametro THD340 | | 1 | 2 | 5 | °C |
| THD450 | Termostato differenziale (S4-S5) per Innalzamento Ritorno Riscaldamento | Innalzamento Ritorno | 1 | 5 | 30 | °C |
| HYD450 | Isteresi relativa al parametro THD450 | Riscaldamento | 1 | 2 | 5 | °C |
| THD510 | Termostato differenziale (S5-S1) per selezione Pannello2 | Doppio | 1 | 5 | 30 | °C |
| HYD510 | Isteresi relativa al parametro THD610 | Pannello | 1 | 2 | 5 | °C |
| THD531 | Termostato differenziale (S5-S3) per attivare la carica da Caldaia a Legna. | Caldaia | 1 | 5 | 30 | °C |
| HYD531 | Isteresi relativa al parametro THD531 | a Legna | 1 | 2 | 5 | °C |
| THD540 | Termostato differenziale (S5-S4) per attivare la carica del Boiler2 da Pannello2 | Carica Boiler2 | 1 | 6 | 30 | °C |
| HYD540 | Isteresi relativa al parametro THD540 | Carica Bollerz | 1 | 2 | 5 | °C |
| THS100 | Termostato (su S1 e S5) sopra il quale la Pompa solare provvede a caricare i Boiler fino ai termostati di massima | Protezione | 80 | 95 | 200 | °C |
| HYS100 | Isteresi relativa al parametro THS100 | Collettore | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS101 | Termostato (su S1 o S5) sotto al quale viene attivata la funzione Antighiaccio | Antighiaccio | -20 | 5 | 30 | °C |
| HYS101 | Isteresi relativa al parametro THS101 | 7 thingrillacolo | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS102 | Termostato (su S1o S5) sotto il quale è disabilitata la Pompa Solare | Protezione | 0 | 30 | 40 | °C |
| HYS102 | Isteresi relativa al parametro THS102 | Collettore | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS103 | Termostato (su S1o S5) sopra il quale la Pompa Solare è bloccata | Protezione | 80 | 100 | 298 | °C |
| HYS103 | Isteresi relativa al parametro THS103 | Collettore | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS200 | Termostato (su S2) da raggiungere per distruggere la legionella. | Anti-Legionella | 20 | 60 | 85 | °C |
| HYS200 | Isteresi relativa al parametro THS200 | 7 titi Logionolia | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS201 | Termostato (su S2), sopra il quale si provvede a raffreddare il Boiler1 con differenziale S1-S2 negativo. | Holiday | 20 | 60 | 85 | °C |
| HYS201 | Isteresi relativa al parametro THS201 | . ronday | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS202 | Termostato (su S2) sopra il quale si attiva la funzione di raffreddamento Boiler1 attraverso il circuito solare. | Protezione | 20 | 85 | 100 | °C |
| HYS202 | Isteresi relativa al parametro THS202 | Boiler1 | 0 | 2 | 25 | °C |



| Code | Descrizione | Funzione | | Range | | U |
|--------|--|-----------------------|-----|-------|-----------------------|----|
| 0000 | Termostato (su S2) di massima | | Min | Set | Max | |
| THS203 | che il Boiler1 può raggiungere | Protezione Boiler1 | 20 | 80 | 298 | °C |
| HYS203 | Isteresi relativa al parametro THS203 | Boller | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS300 | Termostato di Esercizio (su S3) del Boiler1 | Carica Boiler1 | 10 | 70 | 85 | °C |
| HYS300 | Isteresi relativa al parametro THS300 | | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS301 | Termostato (su S1 e S3) sotto il quale è abilitata la funzione Carica a Secchi | Carico a secchi | 20 | 45 | 85 | °C |
| HYS301 | Isteresi relativa al parametro THS301 | Cance a cocom | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS302 | Termostato (su S3) sotto il quale è attivata la Integrazione Caldaia. | Carica Boiler1 | 20 | 50 | 85 | °C |
| HYS302 | Isteresi relativa al parametro THS302 | Carica Boiler | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS303 | Termostato di massima (su S3) che il Boiler1 può raggiungere | Protezione | 20 | 90 | 298 | °C |
| HYS303 | Isteresi relativa al parametro THS303 | Boiler1 | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS304 | Termostato (su S3) sopra il quale è abilitata la carica del Boiler2 con il Boiler1 | Carica Boiler2 | 20 | 55 | 85 | °C |
| HYS304 | Isteresi relativa al parametro THS304 | Carica Bollerz | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS305 | Termostato su S3 sopra il quale la Valvola Sanitaria è deviata verso l'uscita Acqua Sanitaria | Innalzamento | 20 | 50 | 85 | °C |
| HYS305 | Isteresi relativa al parametro THS305 | Sanitario | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS306 | Termostato su S3 utilizzato durante la stratificazione, sotto il quale è abilitata la carica della parte alta del boiler | Stratificazione | 20 | 60 | THS300 - HYS300 | °C |
| HYS306 | Isteresi relativa al parametro THS306 | Stratificazione | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS400 | Termostato (su S4) sotto il quale il fluido solare viene deviato sul pannello solare | Bypass | 15 | 35 | 40 | °C |
| HYS400 | Isteresi relativa al parametro THS400 | Буразз | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS401 | Termostato di Esercizio (su S4) del Boiler2 | Carica Boiler2 | 20 | 70 | 85 | °C |
| HYS401 | Isteresi relativa al parametro THS401 | Carica Boilerz | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS405 | Termostato di massima (su S4) che il Boiler2 può raggiungere | Protezione | 20 | 90 | 100 | °C |
| HYS405 | Isteresi relativa al parametro THS405 | Boiler2 | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS406 | Termostato (su S4) sopra il quale si attiva la funzione di raffreddamento del Boiler2 tramite il circuito solare | Protezione | 20 | 90 | 100 | °C |
| HYS406 | Isteresi relativa al parametro THS406 | Boiler2 | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS500 | Termostato di massima (su S5) della Piscina | Protezione | 20 | 35 | 100 | °C |
| HYS500 | Isteresi relativa al parametro THS500 | Piscina | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS501 | Termostato (su S5) sopra il quale si attiva la funzione di raffreddamento della Piscina tramite il circuito solare | Protezione | 20 | 32 | 100 | °C |
| HYS501 | Isteresi relativa al parametro THS501 | Piscina | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS502 | Termostato di Esercizio (su S5) Piscina | 15 | 28 | 85 | °C | |
| HYS502 | Isteresi relativa al parametro THS502 | Carica Piscina | 0 | 1 | 25 | °C |
| THS504 | Termostato di massima (su S5) sopra cui è attivata Integrazione Caldaia a Legna anche senza delta S5-S3 | Caldaia | 20 | 80 | 100 | °C |
| HYS504 | Isteresi relativa al parametro THS504 | a Legna | 0 | 2 | 25 | °C |
| THS505 | Termostato di minima (su S5) sotto cui è disabilitata la integrazione Caldaia a Legna | Caldaia | 20 | 55 | 85 | °C |
| HYS505 | Isteresi relativa al parametro THS505 | a Legna | 0 | 2 | 25 | °C |



| Code | Descrizione | Funzione | | Range | | U | |
|--------|--|--|-----|-------|-----|--------|--|
| | | <u> </u> | Min | Set | Max | | |
| TIM000 | Tempo di disabilita la funzione Carica a Secchi | Carica a Secchi | 1 | 30 | 480 | min | |
| TIM001 | Tempo di Pausa Pompa durante la funzione di Carica a Secchi | Carica a Secchi | 1 | 5 | 60 | min | |
| TIM002 | Tempo di Lavoro Pompa durante la funzione di Carica Secchi | Carica a Secchi | 1 | 5 | 60 | min | |
| TIM003 | Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione Ricircolo in fascia oraria | Ricircolo | 1 | 3 | 60 | min | |
| TIM004 | Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione Ricircolo in fascia oraria | Ricircolo | 1 | 3 | 60 | min | |
| TIM005 | Orario di inizio della funzione Anti-Legionella | Anti-Legionella | 0 | 15 | 24 | hh:mm | |
| TIM006 | Tempo di permanenza della Temperatura del Boiler sopra il Termostato THS200 in funzione Anti-Legionella | Anti-Legionella | 1 | 5 | 60 | min | |
| TIM007 | Tempo di osservazione della temperatura Boiler sotto il Termostato THS200 per attivazione della funzione Anti-Legionella | Anti-Legionella | 1 | 72 | 480 | ore | |
| TIM008 | Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione di Carica Pendolare | Carico Pendolare | 1 | 10 | 60 | min | |
| TIM009 | Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione di Carica Pendolare | Carico Pendolare | 1 | 10 | 60 | min | |
| TIM010 | Tempo di Pausa della Pompa durante la funzione di Stratificazione | Stratificazione | 1 | 5 | 60 | min | |
| TIM011 | Tempo di Lavoro della Pompa durante la funzione di Stratificazione | Stratificazione | 1 | 5 | 60 | min | |
| TIM012 | Tempo di Lavoro della Pompa solare durante la funzione Antighiaccio | Antighiaccio | 1 | 5 | 480 | s | |
| TIM013 | Tempo di Pausa della Pompa solare durante la funzione Antighiaccio | Antighiaccio | 0 | 5 | 60 | min | |
| TIM017 | Tempo di disattivazione della funzione Stratificazione | Stratificazione | 1 | 3 | 480 | ore | |
| TIM019 | Tempo di attesa in Antiblocco | Antiblocco Pompe | 1 | 7 | 30 | Giorni | |
| TIM020 | Tempo di lavoro della pompa in Antiblocco | Antiblocco Pompe | 1 | 1 | 30 | min | |
| COU000 | Massimo numero di fermate della Pompa solare durante la funzione Carica a Secchi. | Carica a secchi | 1 | 5 | 20 | | |
| COU001 | Massimo numero di fermate della Pompa solare durante la stratificazione | Stratificazione | 1 | 5 | 20 | | |
| ENA000 | Abilitazione della funzione di Carica a Secchi. | Carica a secchi | 0 | 0 | 1 | | |
| ENA002 | Abilitazione della funzione Holiday | Holiday | 0 | 0 | 1 | | |
| ENA006 | Abilitazione della funzione Anti-Legionella | Anti-Legionella | 0 | 0 | 1 | | |
| ENA007 | Abilitazione della funzione Antighiaccio | Antighiaccio | 0 | 0 | 1 | | |
| ENA008 | Abilitazione della funzione Stratificazione | Stratificazione | 0 | 1 | 1 | | |
| ENA009 | Abilitazione della funzione Carica Pendolare | Carica Pendolare | 0 | 0 | 1 | | |
| ENA010 | Abilitazione della funzione di Integrazione attraverso la Caldaia a Legna | Caldaia a Legna | 0 | 0 | 1 | | |
| ENA012 | Abilitazione della priorità della Integrazione della Caldaia a Legna rispetto alla Caldaia Gas | Caldaia a Legna | 0 | 0 | 1 | | |
| ENA014 | Configurazione Uscita 0=Protezione Pannello/ 1=Integrazioone2 Caldaia | Carica Boiler1 Protezione Pannello | 0 | 0 | 1 | | |
| P1 | Abilitazione dell'uscita P1 al controllo Antiblocco pompe | Antiblocco Pompe | 0 | 0 | 1 | | |
| P2 | Abilitazione dell'uscita P2 al controllo Antiblocco pompe | Antiblocco Pompe | 0 | 0 | 1 | | |
| P3 | Abilitazione dell'uscita P3 al controllo Antiblocco pompe | Antiblocco Pompe | 0 | 0 | 1 | | |
| P4 | Abilitazione dell'uscita P4 al controllo Antiblocco pompe | Antiblocco Pompe Antiblocco | 0 | 0 | 1 | | |
| P5 | Abilitazione dell'uscita P5 al controllo Antiblocco pompe | Pompe | 0 | 0 | 1 | | |



| 8 IMPIAN | TI G | BES | 3T1 | TI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----|-----|----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Funzione | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Integrazione Caldaia | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х |
| Antighiaccio | Х | Х | Х | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Anti-Legionella | Х | Х | X | X | X | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | X | | Х | Х | Х | Х | Х | | Х | | | |
| Bypass | | X | | | Х | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | | | |
| Caldaia a Legna | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | Х | | | |
| Carica Boiler1 | Х | Х | X | X | X | X | X | Х | X | X | | | Х | X | X | Х | | Х | X | Х | Х | Х | Х | | | Х |
| Carica Boiler2 | | | | | | | | | X | X | | | | | | X | | | | Х | | | | | | X |
| Carica Piscina | | | | | | | | | | | Х | Х | Х | | | Х | | | | | | | | Х | Х | |
| Carica a Secchi | Х | X | X | Х | Х | X | X | Х | X | X | | | Х | X | X | X | | Х | Х | Х | X | Х | Х | | | Х |
| Carica Pendolare | | | | | | | | | X | X | | | Х | | | Х | | Х | | Х | | | | | | Х |
| Doppio Pannello | | | | | | | X | Х | | | | | | | | | | Х | | Х | | | | | | |
| Holiday | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х | Х | Х | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | | | Х |
| Innalzamento Ritorno Riscaldamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Х | Х | | | | Х |
| Innalzamento Sanitario | | | | | | | | | | | | | | | X | | X | | | | | | | | | |
| Protezione Pannello | Х | | | | | | | | | | Х | Х | | | | | Х | | | | | | | Х | Х | |
| Ricircolo Sanitario | Х | Х | X | X | | X | X | Х | X | X | | | | X | X | | Х | | | | | | | | | Х |
| Statistica | Х | Х | X | X | X | X | X | Х | X | X | Х | Х | Х | X | X | Х | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | X | Х |
| Stratificazione | | | X | | | | | | Х | | | | | | | | | | | | | Х | | | | |
| Scambio Termico | | | | X | | | | | | | | | | | | | | Х | Х | | | | | | | |



9 LISTA IMPIANTI

| 1 | Boiler1, Integrazione (| Caldaia, Protezione Pann | nello, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | Integrazione11Caldaia | | | | | | | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | * 1 _x | | | | | | | |
| Р3 | 7-8 | Protezione Pannello Integrazione2 Caldaia | ®P2 ✓ | | | | | | | |
| P2 | 5-6 | Pompa Ricircolo | | | | | | | | |
| P1 | 3-4 | Pompa Anti-Legionella | SP3 AP4 3+ | | | | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | | | | | | | | |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler Basso | <u>=*</u> | | | | | | | |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler Alto | | | | | | | | |
| 2 | Boiler1, Bypass, Integ | razione Caldaia, Ricircolo | o Sanitario, Anti-Legionella | | | | | | | |
| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | Integrazione Caldaia | | | | | | | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | * 1 _~ | | | | | | | |
| Р3 | 7-8 | Valvola Bypass | | | | | | | | |
| P2 | 5-6 | Pompa Ricircolo | ® ^{₽2} 1 44 | | | | | | | |
| P1 | 3-4 | Pompa Anti-Legionella | | | | | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | ^{P3} 31 | | | | | | | |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler Basso | 닠 | | | | | | | |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler Alto | | | | | | | | |
| S4 | 20-21 | SondaMandata Solare | | | | | | | | |
| 3 | | | Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella | | | | | | | |
| P5 | + · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Integrazione Caldaia | ¥ 1 | | | | | | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | | | | | | | |
| Р3 | 7-8 | Valvola Stratificazione | R P2 1 | | | | | | | |
| P2 | 5-6 | Pompa Ricircolo | | | | | | | | |
| P1 | 3-4 | Pompa Anti-Legionella | 。 「 数 可 し し | | | | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | | | | | | | | |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler Basso | <u>24</u> | | | | | | | |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler Alto | | | | | | | | |
| 4 | Boiler1, Integrazione Caldaia, Scambio Termico, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella | | | | | | | | | |
| P5 | | Integrazione Caldaia | | | | | | | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | * 1 _a | | | | | | | |
| Р3 | 7-8 | Pompa Scambio T. | ® ^{p3} | | | | | | | |
| P2 | 5-6 | Pompa Ricircolo | | | | | | | | |
| P1 | | Pompa Anti-Legionella | ©°¹││╶ त ्रॉ त | | | | | | | |
| | 3-4 | Tompa And Legionella | 人 3M II II | | | | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | | | | | | | | |
| S1 S2 | | | | | | | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | | | | | | | | |




20-21

S4

Sonda Boiler2


| 5 | | Boile | r1 con S | cambiato | re, Bypass, Integrazion | e Caldaia, Anti-Legionella |
|----|----|-------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| P5 | 11 | N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia | |

| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--|--|--|
| P4 | 9-10 | | Pompa Solare | | | | |
| Р3 | 7-8 | | Valvola Bypass | | | | |
| P2 | 5-6 | | Pompa Boiler | | | | |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Anti-Legionella | | | |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore | | | |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler Basso | | | |
| S3 | 18-19 | | | Sonda Boiler Alto | | | |
| S4 | 20-21 | | | SondaMandata Solare | | | |




Boiler1, Integrazione Caldaia, Raffreddatore, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella

| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|--|--|--|--|
| P4 | 9-10 | | | Pompa Solare | | | | |
| Р3 | 7-8 | | | Valvola Raffreddatore | | | | |
| P2 | 5-6 | | | Pompa Ricircolo | | | | |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Anti-Legionella | | | | |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore | | | | |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler Basso | | | | |
| S 3 | 18-19 | | | Sonda Boiler Alto | | | | |




Doppio Pannello Logica Valvola, Boiler1, Integrazione Caldaia, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella

| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| P4 | 9-10 | | | Pompa Solare |
| Р3 | 7-8 | | | Valvola Pannello2 |
| P2 | 5-6 | | | Pompa Ricircolo |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Anti-Legionella |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore1 |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler Basso |
| S3 | 18-19 | | | Sonda Boiler Alto |
| S5 | 22-23 | | | Sonda Collettore2 |



Doppio Pannello Logica Pompa, Boiler1, Integrazione Caldaia, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella

| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| P4 | 9-10 | | | Pompa Solare1 |
| Р3 | 7-8 | | | Pompa Solare2 |
| P2 | 5-6 | | | Pompa Ricircolo |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Anti-Legionella |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore1 |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler Basso |
| S3 | 18-19 | | | Sonda Boiler Alto |
| S5 | 22-23 | | | Sonda Collettore2 |






| 9 | Boiler1, Boiler2 Logica | Valvola, Integrazione C | aldaia, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella | | | |
|-----------|---|-------------------------|--|--|--|--|
| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | Integrazione Caldaia | | | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | ₩ 1 _~ | | | |
| Р3 | 7-8 | Valvola Boiler2 | | | | |
| P2 | 5-6 | Pompa Ricircolo | ® P2 1 □ □ P5 | | | |
| P1 | 3-4 | Pompa Anti-Legionella | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | ⇔ _{P4} ³¶ , .] | | | |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler1 Basso | ↑ 닓Ⅰ 끡Ⅰ | | | |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler1 Alto | <u> </u> | | | |
| S4 | 20-21 | Sonda Boiler2 | | | | |
| 1 (| Boiler1, Boiler2 Logica | Pompa, Integrazione Ca | aldaia, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella | | | |
| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | Integrazione Caldaia | | | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Boiler1 | * 1_ | | | |
| Р3 | 7-8 | Pompa Boiler2 | | | | |
| P2 | 5-6 | Pompa Ricircolo | RP2 OP5 | | | |
| P1 | 3-4 | Pompa Anti-Legionella | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | _{P3} ☆☆ ³¶ ┡─ 』] | | | |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler1 Basso | ŤŤ넒l 끡l | | | |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler1 Alto | | | | |
| S4 | 20-21 | Sonda Boiler2 | | | | |
| 1 | | re, Protezione Pannello | | | | |
| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | | * 1/2 | | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | 1 | | | |
| Р3 | 7-8 | Protezione Pannello | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | SP3⊕P4 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | |
| S5 | 22-23 | Sonda Piscina | | | | |
| 12 | Piscina, Protezione Par | nnello | | | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | * 1⁄2 | | | |
| Р3 | 7-8 | Protezione Pannello | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | ⑤ ^{P3} ⇔ ^{P4} | | | |
| S5 | 22-23 | Sonda Piscina | | | | |
| 1: | Boiler1, Piscina con Scambiatore, Integrazione Caldaia, Anti-Legionella | | | | | |
| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | Integrazione Caldaia | | | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | w 1 | | | |
| Р3 | 7-8 | Valvola Piscina | */1 _ | | | |
| P2 | 5-6 | Pompa Piscina | | | | |
| P1 | 3-4 | Pompa Anti-Legionella | | | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | [⇔] L_l | | | |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler Basso | └ ┈ ┎╩ ╙ ╝┈┎╟╬╄━━┛ | | | |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler Alto | P2 | | | |
| S5 | 22-23 | Sonda Piscina | | | | |
| - | • | | | | | |




Boiler1, Integrazione Caldaia, Integrazione Caldaia a Legna, Ricircolo Sanitario, Anti-Legionella

| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia |
|----|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| P4 | 9-10 | | | Pompa Solare |
| Р3 | 7-8 | | | Caldaia a Legna |
| P2 | 5-6 | | | Pompa Ricircolo |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Anti-Legionella |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler Basso |
| S3 | 18-19 | | | Sonda Boiler Alto |
| S5 | 22-23 | | | Sonda Caldaia Legna |




Boiler1, Integrazione Caldaia, Innalzamento Sanitario, Anti-Legionella, Ricircolo Sanitario

| P5 | 11 N.O. 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia |
|-----------|-------------------------------|---------------|-----------------------|
| P4 | 9-10 | | Pompa Solare |
| Р3 | 7-8 | | Valvola Sanitario |
| P2 | 5-6 | | Pompa Ricircolo |
| P1 | 3-4 | | Pompa Anti-Legionella |
| S1 | 14-15 | | Sonda Collettore |
| S2 | 16-17 | | Sonda Boiler Basso |
| S3 | 18-19 | | Sonda Boiler Alto |




Boiler1, Boiler2, Piscina con Scambiatore, Integrazione Caldaia

| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia |
|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------------|
| P4 | 9-10 | | | Pompa Solare |
| Р3 | 7-8 | | | Valvola Boiler2 |
| P2 | 5-6 | | | Valvola Piscina |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Piscina |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler1 Basso |
| S3 | 18-19 | | | Sonda Boiler1 Alto |
| S4 | 20-21 | | | Sonda Boiler2 |
| S5 | 22-23 | | | Sonda Piscina |



Boiler1 a Circolazione Naturale, Protezione Pannello, Innalzamento Sanitario, Integrazione Caldaia, Anti-Legionella, Ricircolo Sanitario


| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione1 Caldaia |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| P4 | 9-10 | | | Protezione Pannello |
| | J | | | Integrazione2 Caldaia |
| P3 | 7-8 | | | Valvola Sanitario |
| P2 | 5-6 | | | Pompa Ricircolo |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Anti-Legionella |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler Basso |
| S3 | 18-19 | | | Sonda Boiler Alto |






Doppio Pannello Logica Pompa, Boiler1, Integrazione Caldaia, Scambio Termico, Anti-Legionella

| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | Integrazione Caldaia |
|------------|---|-----------------------|
| P4 | 9-10 | Pompa Solare1 |
| Р3 | 7-8 | Pompa Solare2 |
| P2 | 5-6 | Pompa Scambio |
| P1 | 3-4 | Pompa Anti-Legionella |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore1 |
| 3 T | 14-12 | Solida Collettorei |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler1 Basso |
| | _ | |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler1 Basso |




Boiler1, Stratificazione Integrazione Caldaia, Scambio Termico, Anti-Legionella

| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-------------------------|
| P4 | 9-10 | | | Pompa Solare |
| Р3 | 7-8 | | | Valvola Stratificazione |
| P2 | 5-6 | | | Pompa Ricircolo |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Anti-Legionella |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler1 Basso |
| S3 | 18-19 | | | Sonda Boiler1 Alto |
| S4 | 20-21 | | | Sonda Boiler2 |




Doppio Pannello Logica Pompa, Boiler1, Boiler2, Integrazione Caldaia, Anti-Legionella

| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| P4 | 9-10 | | | Pompa Solare1 |
| P3 | 7-8 | | | Pompa Solare2 |
| P2 | 5-6 | | | Valvola Boiler2 |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Anti-Legionella |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore1 |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler1 Basso |
| S3 | 18-19 | | | Sonda Boiler1 Alto |
| S4 | 20-21 | | | Sonda Boiler2 |
| S5 | 22-23 | | | Sonda Collettore2 |



Boiler1, Integrazione Caldaia, Innalzamento Ritorno Riscaldamento, Anti-Legionella

| P5 | 11 N.O. | 12 N.C. | 13 Com | Integrazione Caldaia |
|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|
| P4 | 9-10 | | | Pompa Solare |
| Р3 | 7-8 | | | Valvola Riscaldamento |
| P2 | 5-6 | | | Valvola Integrazione |
| P1 | 3-4 | | | Pompa Anti-Legionella |
| S1 | 14-15 | | | Sonda Collettore |
| S2 | 16-17 | | | Sonda Boiler Basso |
| S3 | 18-19 | | | Sonda Boiler Alto |
| S4 | 20-21 | | | Sonda Boiler Centrale |
| S5 | 22-23 | | | Sonda Riscaldamento |





| 2 | Boiler1, Stratificazione | , Integrazione Caldaia, | Innalzamento Ritorno Riscaldamento |
|-----------|---|--------------------------|--|
| | | Integrazione Caldaia | |
| P5 | | Integrazione Caldaia | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | * 1_ |
| P3 | 7-8 | Valvola Riscaldamento | * <i>*</i> 1 _ |
| P2 | 5-6 | Valvola Integrazione | 1 P5 □ □ □ |
| P1 | 3-4 | Valvola Stratificazione | P1P2 |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler Basso | |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler Alto | |
| S4 | 20-21 | Sonda Boiler Centrale | |
| S5 | 22-23 | Sonda Riscaldamento | |
| 2 | Boiler1,Integrazione C | aldaia, Integrazione Cal | daia a Legna, Bypass, Anti-Legionella |
| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | Integrazione Caldaia | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | |
| Р3 | 7-8 | Valvola Bypass | * 1 <u>~</u> |
| P2 | 5-6 | Caldaia a Legna | |
| P1 | 3-4 | Pompa Anti-Legionella | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | ▝▘▝ <mark>▀</mark> ▔▞▍ ₃┍ ┸ <u>┼</u> ┤┤ |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler Basso | |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler Alto | <u>24</u> |
| S4 | 20-21 | Sonda Start Solare | |
| S5 | 22-23 | Sonda Caldaia Legna | |
| 2 | Piscina, Protezione Pa | nnello | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | * 1 ₂₄ |
| Р3 | 7-8 | Protezione Pannello | / |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | |
| S2 | 16-17 | Sonda Piscina Basso | 8 🖕 _ |
| S3 | 18-19 | Sonda Piscina Alto | |
| 2 | District and the second state | re, Protezione Pannello | |
| P5 | | Pompa Piscina | w , |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | * /1 |
| P3 | 7-8 | Protezione Pannello | / |
| | | | _ 1 |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | S ⊕ L _□ |
| S2 | 16-17 | Sonda Piscina Alto | L |
| S3 | 18-19 | Sonda Piscina Alto | |
| 2 | Boiler1, Boiler2, Integ | razione Caldaia, Innalza | mento Ritorno Riscaldamento |
| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | Integrazione Caldaia | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | |
| Р3 | 7-8 | Valvola Boiler2 | ₩ 1- |
| P2 | 5-6 | Valvola riscaldamento | P1® / <u>P5</u> |
| P1 | 3-4 | Pompa ricircolo | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | _{₽⋪} Ѽ┈╨ <mark>╕</mark> ┦╝╢╻╻ <mark>┡2</mark> │ |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler1 Basso | └──────────────────────────────────── |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler1 Alto | <u></u> |
| S4 | 20-21 | Sonda Boiler2 Centrale | |
| S5 | 22-23 | Sonda Riscaldamento | |
| | | | |



| Boiler1, Integrazione Caldaia, Innalzamento Ritorno Riscaldamento, Anti-Legionella, Innalzamento Sanitario | | | | |
|--|---|-----------------------|--|--|
| P5 | 11 N.O. 12 N.C. 13 Com | Integrazione Caldaia | | |
| P4 | 9-10 | Pompa Solare | | |
| Р3 | 7-8 | Valvola Riscaldamento | ₩ <u>1</u> ლ | |
| P2 | 5-6 | Valvola Sanitario | √ √ √ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
| P1 | 3-4 | Pompa Antilegionella | | |
| S1 | 14-15 | Sonda Collettore | | |
| S2 | 16-17 | Sonda Boiler Basso | | |
| S3 | 18-19 | Sonda Boiler Alto | | |
| S4 | 20-21 | Sonda Boiler Centrale | | |
| S5 | 22-23 | Sonda Riscaldamento | | |

| Impianto idraulico impostato: | |
|-------------------------------|--|
| Impostato il: | |
| Impostato da: | |
| Note di Installazione: | |

TiEmme elettronica

Zona Industriale Torre Sapienza Via A. Ferranti, 05 06055 Marsciano (PG) Italy

Tel: +39 075.8743.905 www.tiemmeelettronica.it Fax: +39 075.8742.239 info@tiemmeelettronica.it

Questo manuale è stato realizzato con cura e attenzione, tuttavia le informazioni contenute possono essere incomplete, non esaustive o contenenti errori.

Per tale motivo il design, le specifiche e i contenuti riportati possono variare senza preavviso nel corso del tempo in base al modello prodotto.

TiEmme elettronica non si ritiene responsabile per informazioni incomplete o non corrette eventualmente presenti

